



Principe de Fixation de claustras par Tasseaux noyés

Les cadres des claustras sont rainurés (point vu ensemble lors de l'établissement du devis définitif) : 2 rainures invisibles sur les parties horizontales basse et haute du cadre – et pour lesquelles, nous vous fournissons les tasseaux appropriés.

Cette solution permet d'avoir une solution solide, invisible et démontable !

Etapes :

- Poser le claustra à l'endroit où il doit être monté : cela permet de voir si tout va bien et de le positionner correctement à son emplacement final
- Tracer discrètement (mettre du scotch éventuellement) le long des 2 traverses basse et haute du cadre au sol et au plafond.
- Fixer les 2 tasseaux (possibilité de coller avec une colle silicone transparente sur la partie basse pour éviter de percer le carrelage ou le parquet) – pour la position du tasseau, il y a très souvent un petit décalage à prévoir
 - Latéral car le cadre n'est pas rainuré sur toute sa longueur afin de ne pas voir la rainure côté passage (le cadre est rainuré débouchant côté mur et non débouchant côté passage)
 - Prévoir 13mm environ par rapport au trait pour centrer le tasseau (cote à vérifier)
- Repositionner le claustra pour voir si tout va bien
- Mettre un filet de colle sur le sol puis vous emboîtez le claustra dans le tasseau tout en le soulevant légèrement (si vous souhaitez une fixation définitive : possibilité de mettre des points de colle dans les rainures)
- Faire un joint acrylique de finition entre le claustra et le plafond
- Attention : prévoir un dégagement nécessaire sur le côté pour pouvoir emboîter le claustra dans le(s) tasseaux (des palliatifs existent sinon)

Photo d'un claustra Lattis avec 2 tasseaux – claustra posé au sol (on voit bien les 2 tasseaux qui débordent du cadre sur la gauche – plafond inexistant pour la démonstration)



Le claustra Lattis a été emboîté dans les 2 tasseaux

